

NOTE GENERALI

Quando si sostituisce l'unità del fotoconduttore, è anche necessario ripristinare il conteggio di pagina sull'unità del fotoconduttore. Se non si esegue quest'operazione viene visualizzato sulla stampante il messaggio d'errore Sostituire fotoconduttore. Inoltre, una volta che il conteggio di pagina raggiunge un determinato punto, la stampa s'interrompe e viene visualizzato il messaggio Fotoconduttore esaurito. Questo può verificarsi dopo l'installazione di un'unità fotoconduttore se il conteggio di pagina non è ripristinato quando la nuova unità viene installata.

IMPORTANTE

Il conteggio di pagina del fotoconduttore deve essere ripristinato **solo** quando viene installato un nuovo kit del fotoconduttore. Se avviene il ripristino del conteggio di pagina *senza* la sostituzione del kit del fotoconduttore, il fotoconduttore opera oltre la durata prevista, creando così problemi di qualità di stampa.

FOTOCONDUTTORE LEXMARK E350 SERIES

Passo	Azione
1	<p>Accedere al menu Configurazione della stampante:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegnere la stampante.2. Sul pannello di controllo della stampante, tenere premuto il pulsante Seleziona (✓) e quello Indietro (↶).3. Riaccendere la stampante tenendo premuti entrambi i pulsanti.4. Quando vengono visualizzati i messaggi Prova automatica in corso (Performing Self Test) o Occupata (Busy) sullo schermo della stampante, si possono rilasciare entrambi i pulsanti.5. Se la stampante è entrata in modalità di configurazione, viene visualizzato un nuovo menu con il titolo CONFIG MENU in cima allo schermo.
2	<p>Premere il pulsante a freccia destro (▶) fino a visualizzare Ripristino conteggio fotoconduttore (Reset PC Cnt). Premere (✓) una volta. Viene visualizzato Ripristino (Reset). Premere (✓) di nuovo.</p> <p>Sulla stampante viene visualizzato il messaggio Ripristino valore conteggio fotoconduttore (Resetting PC Count Value) e si ritorna allo schermo precedente.</p>
3	<p>Premere (↶) una volta.</p>
4	<p>Premere ◀ o ▶ sul pannello operatore fino a visualizzare Esci dal Menu Config (Exit Config Menu).</p> <p>Premere (✓) una volta. La stampante viene riavviata.</p> <p>Se il conteggio è stato ripristinato correttamente, la stampante ritorna allo stato Pronta.</p>