

NOTE GENERALI

Quando si sostituisce l'unità del fotoconduttore, è anche necessario ripristinare il conteggio di pagina sull'unità del fotoconduttore. Se non si esegue quest'operazione viene visualizzato sulla stampante il messaggio d'errore Sostituire fotoconduttore. Inoltre, una volta che il conteggio di pagina raggiunge un determinato punto, la stampa s'interrompe e viene visualizzato il messaggio Fotoconduttore esaurito. Questo può verificarsi dopo l'installazione di un'unità fotoconduttore se il conteggio di pagina non è ripristinato quando la nuova unità viene installata.

IMPORTANTE

Il conteggio di pagina del fotoconduttore deve essere ripristinato **solo** quando viene installato un nuovo kit del fotoconduttore. Se avviene il ripristino del conteggio di pagina *senza* la sostituzione del kit del fotoconduttore, il fotoconduttore opera oltre la durata prevista, creando così problemi di qualità di stampa.

RIPRISTINO CONTEGGIO PAGINA

FOTOCONDUTTORE LEXMARK X203/204n

Passo	Azione
1	Aprire il coperchio anteriore. NOTA: Lasciare la stampante accesa.
2	Premere e tenere premuto il pulsante Arresta/Annulla per cinque secondi o fino a che il messaggio ' Ripristino del conteggio PC in corso ' viene visualizzato sul display della stampante.
3	Se l'operazione viene eseguita correttamente, per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio ' Ripristino del conteggio PC in corso ', e, quindi, viene sostituito dal messaggio ' Chiudi lo sportello anteriore '. Il conteggio delle pagine del fotoconduttore deve essere ora ripristinato.
4	Chiudere il coperchio anteriore. Verificare se la stampante torna allo stato Pronta .
5	Se il messaggio 84 Sost. kit PC/Sost. fotoconduttore ritorna dopo l'esecuzione di questi passi, spegnere la stampante. Attendere dieci secondi e, quindi, riaccendere la stampante. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il Supporto Tecnico Lexmark per ulteriore assistenza.