










NOTE GENERALI

Quando si sostituisce l'unità del fotoconduttore, è anche necessario ripristinare il conteggio di pagina sull'unità del fotoconduttore. Se non si esegue quest'operazione viene visualizzato sulla stampante il messaggio d'errore Sostituire fotoconduttore. Inoltre, una volta che il conteggio di pagina raggiunge un determinato punto, la stampa s'interrompe e viene visualizzato il messaggio Fotoconduttore esaurito. Questo può verificarsi dopo l'installazione di un'unità fotoconduttore se il conteggio di pagina non è ripristinato quando la nuova unità viene installata.

IMPORTANTE

Il conteggio di pagina del fotoconduttore deve essere ripristinato **solo** quando viene installato un nuovo kit del fotoconduttore. Se avviene il ripristino del conteggio di pagina *senza* la sostituzione del kit del fotoconduttore, il fotoconduttore opera oltre la durata prevista, creando così problemi di qualità di stampa.

FOTOCONDUTTORE LEXMARK X260/X360 SEI RES

Passi	Azione
1	Spegnere l'unità multifunzione.
2	Tenere premuti  e  sul pannello del display.
3	Riaccendere l'unità multifunzione tenendo premuti entrambi i pulsanti. Tenere premuti entrambi i pulsanti durante l'avvio della stampante fino alla visualizzazione di ' Prova automatica in corso '. A questo punto, rilasciare i pulsanti. Nota: L'operazione richiede circa 1 minuto. Viene visualizzato un nuovo menu. Il Menu di configurazione . Se il menu non viene visualizzato, ripetere i passi precedenti.
4	Per scorrere le opzioni del menu, utilizzare  e  , quindi premere  per selezionare Ripristino conteggio PC . Il conteggio del PC viene ripristinato. Nota: Il ripristino del conteggio del fotoconduttore cancella tutti i messaggi 'fotoconduttore esaurito'. Eseguire questa operazione solo dopo l'installazione di una nuova unità del fotoconduttore.
5	Per uscire dal menu Configurazione , selezionare  per ritornare al menu principale. Premere  o  fino a visualizzare Esci menu configurazione ; premere  per uscire dal menu Configurazione . L'unità multifunzione si riavvia e torna alla modalità di stampa normale. Nota: Oppure, per uscire dal menu Configurazione spegnere l'unità multifunzione e aspettare dieci secondi. Riaccendere l'unità multifunzione normalmente, senza tenere premuto alcun pulsante.